

Ovladač dálkový SEKI

Jednoduchý dálkový ovladač pro TV.
Vhodný zejména pro děti, seniory, do nemocnic...

- Krok 1:** Vložte do ovladače baterie 2x AAA 1.5V, dbejte na správnou polaritu. Zmáčkněte tlačítka POWER a CH ^ (nahoru). LED dioda začne blikat.
- Krok 2:** Držte originální dálkový ovladač a ovladač SEKI slim proti sobě ve vzdálenosti 2-5 cm.
- Krok 3:** Zmáčkněte na ovladači SEKI tlačítko POWER, led začne svítit.
- Krok 4:** Na originálním ovladači zmáčkněte tlačítko POWER. LED 2x blikne pomalu a začne blikat opět rychle.
- Krok 5:** Pro naprogramování ostatních tlačítek, kanál nahoru, dolů, zvuk - zesílit / zeslabit, umlčení zvuku (MUTE), postupujte podle kroku 3 a 4.
- Krok 6:** Pro ukončení programování zmáčkněte současně tlačítka POWER a CH ^ (nahoru).



TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu

Ovladač dálkový SEKI

Jednoduchý dálkový ovladač pro TV.
Vhodný zejména pro děti, seniory, do nemocnic...

- Krok 1:** Vložte do ovladače baterie 2x AAA 1.5V, dbejte na správnou polaritu. Zmáčkněte tlačítka POWER a CH ^ (nahoru). LED dioda začne blikat.
- Krok 2:** Držte originální dálkový ovladač a ovladač SEKI slim proti sobě ve vzdálenosti 2-5 cm.
- Krok 3:** Zmáčkněte na ovladači SEKI tlačítko POWER, led začne svítit.
- Krok 4:** Na originálním ovladači zmáčkněte tlačítko POWER. LED 2x blikne pomalu a začne blikat opět rychle.
- Krok 5:** Pro naprogramování ostatních tlačítek, kanál nahoru, dolů, zvuk - zesílit / zeslabit, umlčení zvuku (MUTE), postupujte podle kroku 3 a 4.
- Krok 6:** Pro ukončení programování zmáčkněte současně tlačítka POWER a CH ^ (nahoru).



TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu

Ovladač dálkový SEKI

Jednoduchý dálkový ovladač pro TV.
Vhodný zejména pro děti, seniory, do nemocnic...

- Krok 1:** Vložte do ovladače baterie 2x AAA 1.5V, dbejte na správnou polaritu. Zmáčkněte tlačítka POWER a CH ^ (nahoru). LED dioda začne blikat.
- Krok 2:** Držte originální dálkový ovladač a ovladač SEKI slim proti sobě ve vzdálenosti 2-5 cm.
- Krok 3:** Zmáčkněte na ovladači SEKI tlačítko POWER, led začne svítit.
- Krok 4:** Na originálním ovladači zmáčkněte tlačítko POWER. LED 2x blikne pomalu a začne blikat opět rychle.
- Krok 5:** Pro naprogramování ostatních tlačítek, kanál nahoru, dolů, zvuk - zesílit / zeslabit, umlčení zvuku (MUTE), postupujte podle kroku 3 a 4.
- Krok 6:** Pro ukončení programování zmáčkněte současně tlačítka POWER a CH ^ (nahoru).



TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu

Ovladač dálkový SEKI

Jednoduchý dálkový ovladač pro TV.
Vhodný zejména pro děti, seniory, do nemocnic...

- Krok 1:** Vložte do ovladače baterie 2x AAA 1.5V, dbejte na správnou polaritu. Zmáčkněte tlačítka POWER a CH ^ (nahoru). LED dioda začne blikat.
- Krok 2:** Držte originální dálkový ovladač a ovladač SEKI slim proti sobě ve vzdálenosti 2-5 cm.
- Krok 3:** Zmáčkněte na ovladači SEKI tlačítko POWER, led začne svítit.
- Krok 4:** Na originálním ovladači zmáčkněte tlačítko POWER. LED 2x blikne pomalu a začne blikat opět rychle.
- Krok 5:** Pro naprogramování ostatních tlačítek, kanál nahoru, dolů, zvuk - zesílit / zeslabit, umlčení zvuku (MUTE), postupujte podle kroku 3 a 4.
- Krok 6:** Pro ukončení programování zmáčkněte současně tlačítka POWER a CH ^ (nahoru).



TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika
www.tipa.eu