

V082D - Žehlička, tavící kleště na prodlužování vlasů LOOF

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Profesionální žehlička na prodloužení vlasů s regulací teploty.

- je určena pro osoby, které pomocí keratinu prodlužují vlasy.
- Umožňuje prodlužování vlasů keratinem. Díky tomu si můžete zvýraznit vlastní vlasy, stejně jako zregenerovat staré konečky.
- Nastavitelná teplota umožňuje regulovat dle potřeby, zároveň neničí přírodní vlasy.
- Vynikající do salonu a pro domácí použití.
- vhodné pro všechny typy vlasů: hrubé, tenké, přirozeně vlnité vlasy nebo barvené. Můžete ji používat kdykoliv a nevystavujete vaše vlasy ztrátě vitality!
- Dlouhý kabel umožňuje široké využití
- Obsahuje LED diodu, která upozorňuje o zapnutí žehličky
- Když se ohřeje na požadovanou teplotu, spotřebuje jen několik wattů energie na udržení teploty. Je vyroben z odolného a tepelně odolného plastu, který zaručuje, že výrobek bude sloužit po mnoho let.
- Snadné použití, žehlička je lehká a praktická.

Specifikace:

- Teplota: regulovatelná 100°C-200°C
- On / Off tlačítko
- LED dioda znázorňující práci
- napájení 230V - 50Hz

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a přepněte tlačítko ON/OFF do polohy ON – rozsvítí se LED dioda. Nastavte požadovanou teplotu.
- Žehlička bude připravena k použití během 60 sekund

- Na konci prodlužování, přesuňte tlačítko ON / OFF do polohy OFF pro deaktivaci žehličky (LED dioda zhasne).
- Než žehličku uschováte, nechte ji vychladnout, aby nedošlo k případnému hoření.

Připomínky a opatření

- Žehlička musí být připojena k síti v souladu s parametry uvedenými ve specifikacích elektřiny
- Žehlička je během používání velmi horká. Vyhněte se kontaktu s pokožkou a napájecím kabelem zařízení.
- Vždy odpojte z elektřiny před čištěním a údržbou, jakož i v případě poruchy, po skončení užívání a to i na krátkou dobu
- Nikdy nepoužívejte přístroj vlhký, v mokrých rukách nebo v blízkosti sprchy, když je voda ve vaně, umyvadle, atd.
- Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.
- Před uvedením zařízení do dalšího chodu, počkejte několik minut, než se ochladí.
- Elektrická zařízení musí být uchovávána mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s těmito přístroji hráli nebo je používali. Skladujte zařízení na místě mimo dosah dětí.
- Nenamotávejte kabel kolem žehličky (riziko zničení kabelu).
- Netahejte za kabel při odpojení zástrčky ze zásuvky.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.