

Zařízení na plašení kun do automobilu

Kemo
Electronic

Obj. č.: 84 86 97

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení na plašení kun do automobilů.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Zařízení se používá pro odpuzování kun od automobilů a pro jejich udržení v dostatečně vzdálenosti.

Popis funkce

Tento přístroj generuje agresivní ultrazvukový tón, který je kunám nepříjemný, a proto se mu vyhýbají. Vysoké ultrazvukové tóny nejsou pro lidi slyšitelné.

Umístění

Přístroj nainstalujte do motorového prostoru vašeho automobilu. Dbejte přitom na to, aby byl reproduktor co nejvíce odkrytý. Ultrazvuk se bude šířit do prostoru celého motoru a do dostatečně okolní vzdálenosti. Ultrazvuk se šíří přímočaře stejně jako světlo a to znamená, že se do některých míst nedostane. Pokud je prostor motoru složitě členitý, můžete k jeho celkové ochraně použít více přístrojů. Nastavte proto reproduktor tak, aby směřoval na co možná nejvíce kabelů, u kterých by hrozilo poškození kunou. Výrobek musí být samozřejmě namontován tak, aby do krytu nevnikla voda nebo nečistota.

Po připojení k palubní síti 12 V se na zařízení rozsvítí zabudovaná LED dioda.

Elektronika je chráněna proti nečistotám a vlhku.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení na plašení kun. Případně opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, zabraňte přístupu vody, nevystavujte jej vibracím a ofesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch odpuzovače.

Záruka

Na plašič kun poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Příkon: 0,1 W/h.

Piezokalotová membrána
s úhlem vyzářování 150°.

Napájecí napětí: 12 V

Frekvence ultrazvuku: cca 23 kHz.

Rozměry: 70 x 50 x 30 mm.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku. **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/4/2018